

MAGYAR

DUO FLEX 770

Először olvassa el a biztonsági előírásokat.

A zuhany alatt vagy fürdőkádban használt Duo Flex 770 még a legérzékenyebb bőrnek is tökéletes és kényelmes epilálást kínál. Kettős, ellentétes irányba forgó flexibilis feje követi a test ívelt vonalait, és kíméletesen eltávolítja a szőrszálakat, még a legnehezebben hozzáférhető helyekről is.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Epilátorfej lábakra
- Kettős, ellentétes irányba forgó flexibilis fej - dupla hatékonyság (1)
- 60 csipesz - optimális hatékonyság a viszonylag rövid szőrszálakra (0,5 mm) (2)
- Védőkupak beépített masszírozó görgőkkel, amelyek csillapítják az érzékenységet szőrtelenítésnél (3)
- Epilátorfej érzékeny zónákra: 14 csipesz - a hónalj és bikini pontos szőrtelenítéséhez (4)
- Arc epilátorfej: 6 csipesz szolgálja a felsőajkak, áll és az arc pontos és biztonságos szőrtelenítését (5)
- Kettős funkciójú fej: borotválás + bikini vonal nyírás (6)
- 2 vezetőfésű a bikinihez (3 - 6 mm) (7)
- Wet/Dry: használat száraz vagy nedves bőrön (8)
- 0-I-II gomb: I sebesség az érzékeny zónákra, II sebesség a lábakra (9)
- Tölthető - LED világító töltéjelző (villogó piros: a töltés folyamatban, – zöld: teljesen feltöltve) (10)
- Precíziós fény: megvilágítja még a legvékonyabb szőrszálakat is, hogy ne maradjon ki egy sem (11)
- Védőkupak, tisztítókefe, adapter, tok (12)

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK NI-MH AKKUMULÁTORÁRÓL

Az akkumulátorok lehető leghosszabb működési idejének elérése érdekében töltsen 16 órán keresztül az első használat előtt, valamint körülbelül 3 havonta. A készülék a végleges teljesítményét csak 3 teljes töltési ciklus után éri el.

A DUO FLEX 770 TÖLTÉSE

- Dugja be a dugaszt a készülékbe és csatlakoztassa az adapter a hálózathoz. Mielőtt első alkalommal használja a DUO FLEX 770 készüléket, hagyja töltődni 16 órán keresztül. Ellenőrizze, hogy az epilátor kapcsolója OFF helyzetben legyen.
- Ellenőrizze, hogy a töltéjelző lámpa világít.
- Egy teljes töltéssel a Duo Flex 770 készülék legalább 40 percig használható.
- A következő feltöltések időtartama 120 perc, a gyorsöltő rendszernek köszönhetően. Soha ne töltsen a készüléket folyamatosan 24 óránál tovább, és kizárólag a mellékelt töltővel használja.

HASZNÁLAT

- FIGYELEM! Húzza ki a készüléket tisztítás előtt, vagy mielőtt vízben használja.
- Az adaptert úgy kell rögzíteni, hogy ne essen bele a vízbe.

TANÁCSOK A SIKERES EPILÁLÁSÉRT

Radírozás

A radírozás nélkülözhetetlen lépés a sikeres epiláláshoz. Rendszeres elvégzése lehetővé teszi:

- a szőrszálak visszánövését a bőr alatt,
- az elpusztult sejtek eltávolítását és a bőr szerkezetének finomítását,
- a bőr előkészítését a kezelések befogadására.

A hetente 1-2 alkalommal elvégzett radírozással a bőr egészséges és friss maradhat. Azt ajánljuk, hogy lehetőleg az epilálást megelőző napon végezze el a radírozást. A radírozás kiegyenesíti a szőrszálakat és megkönnyíti az eltávolításukat. Ne végezzen radírozást közvetlenül az epilálás után.

Az epilálás

- Fürdőkádban: a lehető legnagyobb kényelem érdekében az epilálás megkezdése előtt lazuljon el néhány percig a meleg fürdővízben. A meleg hatására kitágulnak a bőr pórusai és könnyebbé válik a szőrszálak eltávolítása.
- Zuhany alatt: a zuhany alatti sikeres szőrtelenítés érdekében nedvesítse be alaposan a bőrét.
- Száraz bőrön: a fürdőkádon vagy zuhanyozáson kívül is elvégezheti az epilálást, ügyelve arra, hogy előzőleg minden olajat és hidratáló krémet távolítson el a bőréről.

A lábak epilálása

- Kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg egyszer a gombot az I sebességhez, kétszer a II (13) sebességhez.
- A készüléket tartsa merőlegesen a szőrtelenítendő felületre (14).
- Mindig két kézzel dolgozzon: egyik kezével húzza el óvatosan a bőrt, másik kezével mozgassa a készüléket. Az epilátort csak a szőrszálak növekedési irányával ellentétesen lehet használni. Ne végezzen körkörös vagy oda-vissza mozdulatokat (15-16).
- Lassan mozgassa az epilátort, és enyhe nyomást gyakoroljon rá. Vigyázat! Ha túl erősen nyomja az epilátort a bőrre, lelassulhat és esetleg kevésbé hatékony lesz.

Az érzékeny zónák szőrtelenítése

Tegye a 14 csipeszes epilátor fejét a készülékre. Elsősorban az I. sebességet használja.

Ha hosszú szőrszálai vannak (1 cm-nél hosszabb), azt javasoljuk, hogy vágja őket le ollóval, mielőtt az epilátort használja, lehetőleg I-es sebességgel.

- A hónalj szőrtelenítésénél mozgassa az először lentről felfelé, majd fentről lefelé (17).
- A bikinivonal epilálásánál húzza ki alaposan a bőrt és mozgassa a készüléket a szőrszálak növekedési irányával ellentétes irányba (18).

Az arc epilálása

Tegye a 6 csipeszes epilátorfejet a készülékre. Elsősorban az I. sebességet használja. A felsőajkak szőrtelenítéséhez gondosan húzza ki a bőrt az egyik kezével, a másik kezével mozgassa a készüléket (19). Ne használja szemöldökszedésre.

Borotválása

Helyezze a borotvafejet a BaByliss Duo Flex 770 készülékére. Kapcsolja be a készüléket. Tartsa a Duo Flex 770 készüléket merőlegesen a borotválandó felületre. Mindig két kézzel dolgozzon: egyik kezével tartsa gondosan a bőrt, a másik kézzel mozgassa a készüléket (20).

Alakítsa ki a bikinivonal formáját

A Duo Flex 770 2 precíziós vezetőfésűvel rendelkezik, melyeket a bikinivonal kialakításánál a szőrszálak kívánt hosszúságától függően használhat. Tegye a vezetőfésűt a borotva fejére. Kapcsolja be a készüléket **(21)**. Tartsa a készüléket kissé megdőntve a bőrhöz szorosan, majd lassan haladjon előre a szálak növekedési irányával ellentétesen **(22)**.

FONTOS

- A Babylliss Duo Flex 770 készüléket kizárólag szőrtelenítésre használja, az ebben a használati útmutatóban leírtak betartása mellett.
- Ne szőrtelenítsen nyílt seben, vágáson, égési sérüléseken, szemölcsön, anyajegyen, napégette bőrön vagy visszéren. Ne használja irritált vagy fertőzött bőrfelületen, például pikkelysömör vagy lábon lévő ekcéma esetén.
- Ne használja haj, mellkas, szemöldök, szempilla vagy a nemi szervek környékének szőrtelenítésére. A Duo Flex 770 kizárólag a lábszár, bikini vonal, kar, hónalj, felsőajak, áll és az arc szőrtelenítésére szolgál.

KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket.
- Vegye le óvatosan a védőkupakot az epilátor fejről, és a kis kefével tisztítsa meg a tárcsák közötti réseket **(23-24)**.
- Javasoljuk, hogy rendszeresen fertőtlenítse alkohollal a készülék fejét és a tartozékokat.
- A maximális higiénia érdekében a készülék különböző fejei levehetőek és könnyen előblíthetők folyó víz alatt. A fej levételéhez nyomja meg a készülék hátoldalán lévő gombot **(25-26)**.
- Ha szükség van a készüléktest tisztására, használjon finom mosószerezrel átitatott törölkendőt.
- Mielőtt összeállítja és bedugja a konnektorba a készüléket, győződjön meg róla, hogy a különböző alkatrészei megszáradtak **(27)**.