

BaByliss[®]
PARIS

www.babyliss.com

Ref. C20E



easy curl

le fer à boucler des coiffeurs - hairdressers' curler

MAGYAR

Kúpos hajsütővas Easy Curl

Easy Curl vagy a leegyszerűsített hajsütés!

Ennek a kúp alakú hajsütővasnak köszönhetően bármikor természetes, szabad, szorosabb vagy szélesebb hajfűrtöket alakíthat ki!

TULAJDONSÁGOK

- Kerámia titán bevonattal ellátott cső
- Hőmérsékletállító korong (10 helyzet)A vágási magasság beállítására szolgáló gomb
- Ki /be kapcsoló, működést jelző lámpával
- Gyors felfűtés (maximum 200 °C)
- Beépített tartó
- Hőszigetelt végződés
- Védőkesztyű
- Automatikus leállítás
- Forgó tápvezeték

HASZNÁLAT

Kérjük olvassa el először a biztonsági útmutatót.

- Győződjön meg róla, hogy haja száraz és teljesen ki van-e fésülve.
- Dugja be a hajsütővasat és az „ I ” gombot. A piros jelzőlámpa kigyullad és villog.
- A beállító korong segítségével válassza ki a kívánt hőmérsékletet. Általában alacsonyabb hőmérséklet kiválasztását ajánljuk a finom, szintelen illetve érzékeny

hajhoz, és magasabb hőmérsékletet a göndör, erős szálú, illetve nehezen kifésülhető hajhoz. Mivel minden hajtípus különböző, azt javasoljuk, hogy használja az 1 – 4 helyzetet az első használat alkalmával. A későbbi használat során fokozatosan növelheti a beállítást, ha szükséges. Az alábbi táblázat tájékoztató jellegű:

Hőmérséklet	A haj típusa
1 – 4 pozíció	Vékony, szőkített és / vagy gyenge szálú haj
5 – 7 pozíció	Normál, festett és/ vagy hullámosított haj
8 – 10 pozíció	Vastag és/vagy göndör haj

- A piros jelzőlámpa villogása leáll, amikor a kiválasztott hőmérsékletet elérte; a piros lámpa égve marad.

FONTOS: A készülékhez mellékelt védőkesztyűt minden alkalommal használni kell, hogy a haját a vas köré tekerő kezének ujjait védje. Ez a kesztyű azonban nem védi meg az ujjakat a kúpos vas meleg felületével való hosszabb érintkezés esetén.

- Válasszon el egy hajtincset, majd a kúpos vas legszélesebb részét

tegye a fejbőrtől 2-3 cm-re.

- Csavarja a hajtincset a kúpra, befejezésül szorítsa rá a hajtincs végét a szigetelt végződésre a másik, kesztyűs kezével. Tartsa a hajtincset ebben a helyzetben 5-8 másodpercig, a haj természetétől függően.
- Ezt követően csúsztassa lassan ki a vasat a hajtincsből.
- Ha vékonyabb hajtincset választ ki, szoros és rugalmasabb fürtöket alakíthat ki, szélesebb hajtincsel szabadabb, lágyabb fürtök keletkeznek..
- Kifésülés előtt hagyja kihűlni a haját.
- Használat után nyomja meg az „O” gombot és húzza ki a készüléket a hálózatból.

Automatikus leállítás

Ha a sütővas 1h12 percnél tovább marad bekapcsolva, automatikusan kikapcsol.

A HAJSÜTŐVAS KEZELÉSE

- Húzza ki a készüléket a konnektorból és hagyja teljesen lehűlni.
- A kúpos csövet nedves, puha ronggyal tisztítsa, tisztítószer nélkül, hogy a burkolat megőrizze optimális minőségüket. Ne karcolja meg a csövet.